

intercable

Intersecție	Capse de cablu standard seria R	Instrucțiuni de utilizare pentru realizarea unei bune conexiuni cu produsele Intercable din seria R
mm ²	insertii de sertizare de 5 mm i-crimping	
6	1	
10	1	
16	2	
25	2	
35	2	
50	2	
70	2	
95	2	
120	3	
150	3	
185	3	
240	4	
300	4	

Dezlipiți conductorul pe lungimea tubului de unde eliminați un plus de 10% deoarece lungimea sabotului de cablu poate deveni puțin mai lungă în timpul presării.

Setați prima apăsare în fața capului cablului, începutul cablului și setați următoarea apăsare în spatele acestuia și așa mai departe. Verificați programul de mai jos pentru câte presari trebuie utilizate, nu aplicați mai multe presari decât sunt necesare conform acestui program.

Curățați conductorul înainte de montare.
Introduceți ghidajul complet până la capătul sabotului de cablu.
Începeți cu prima apăsare pe partea de steag sau ochi a pantofului de cablu.
În acest fel, modificarea lungimii se va deplasa înapoi.

CUPRU

România

