

# intercable

Überschneidung	Standardkabelschuh R-Serie	Benutzerhandbuch zum Herstellen einer guten Verbindung mit Produkten der Intercable R-Serie
mm <sup>2</sup>	5 mm krimp persbek i-pers	
6	1	
10	1	
16	2	
25	2	Platzieren Sie die erste Verpressung vor dem Kabelschuh, den Kabelanfang und die nächste Verpressung dahinter usw.
35	2	Sehen Sie im nebenstehenden Diagramm nach, wie viele Pressvorgänge durchgeführt werden müssen. Wenden Sie nicht mehr Pressvorgänge an, als gemäß diesem Diagramm erforderlich sind.
50	2	
70	2	
95	2	
120	3	Reinigen Sie die Führung vor der Montage.
150	3	Führen Sie den Leiter vollständig in das Ende des Kabelschuhs ein.
185	3	Beginnen Sie mit dem ersten Druck auf die Fahnen- oder Ösenseite der Öse.
240	4	Dadurch wird die Längenänderung nach hinten verschoben.
300	4	

**KUPFER**

Deutsch

