

intercable

útkeresztező dés	Szabványos R- sorozatú kábsaruk	Használati útmutató az Intercable R-sorozatú termékekkel való jó kapcsolat kialakításához
mm ²	5 mm-es présfofa i- press	
6	1	
10	1	
16	2	
25	2	
35	2	
50	2	
70	2	
95	2	
120	3	
150	3	
185	3	
240	4	
300	4	

Csupaszítsa le a vezetékét a cső hossza mentén, ahol további 10%-ot távolít el mert préselés közben a kábsaru hossza kissé megnőhet.

Helyezze az első préselést a kábsaru elé, a kábel elejét és mögé tegye a következő préselést és így tovább. Tekintse meg az alábbi ütemtervet, hogy hány préselést kell alkalmazni, ne végezzen több prést, mint amennyi az ütemterv szerint szükséges.

Felszerelés előtt tisztítsa meg a vezetőt.
Helyezze be teljesen a vezetékét a kábsaru végébe.
Kezdje az első nyomással a fül zászlóján vagy szem oldalán.
így a hosszváltozás hátra van tolva.

vevő

Magyar

