

intercable

Doorsnede	Standaard Kabelschoenen R-serie	Gebruiksaanwijzing voor het maken van een goede verbinding met Intercable producten R-serie
mm ²	5 mm krimp persbek i-pers	
6	1	<p>Strip de geleider over de lengte van de buislengte waar je 10% extra verwijderd omdat de lengte van de kabelschoen iets langer kan worden tijdens het persen.</p> <p>Plaats de eerste persing voor de kabelschoen, het begin van de kabel en stel de volgende persing erachter enzovoort. Kijk in onderstaand schema hoeveel persingen er gebruikt moeten worden, pas niet meer persingen toe dan volgens dit schema nodig zijn.</p> <p>Maak de geleider schoon voor montage. Steek de geleider volledig in het uiteinde van de kabelschoen. Begin met de eerste druk op de vlag- of oogzijde van de kabelschoen. op deze manier wordt de lengteverandering naar achteren verplaatst.</p>
10	1	
16	2	
25	2	
35	2	
50	2	
70	2	
95	2	
120	3	
150	3	
185	3	
240	4	
300	4	

KOPER

Nederlands



