

intercable

Skrzyżowanie	Standardowe końcówki kablowe serii R	Instrukcja obsługi dotycząca dobrego połączenia z produktami Intercable serii R
mm ²	Wkładki zaciskane 5 mm i-crimping	
6	1	
10	1	
16	2	
25	2	
35	2	
50	2	
70	2	
95	2	
120	3	
150	3	
185	3	
240	4	
300	4	

Usuń izolację z przewodu na całej długości rury, usuwając dodatkowe 10% ponieważ długość końcówki kablowej może się nieco wydłużyć podczas prasowania.

Ustaw pierwsze zaciśnięcie przed końcówką kablową, początek kabla i ustaw następne zaciśnięcie i tak dalej. Sprawdź w poniższym harmonogramie, ile zatłoczeń należy użyć, nie nakładaj więcej zaprasowań, niż jest to konieczne zgodnie z tym harmonogramem.

Oczyść przewód przed montażem.

Wsuń przewodnicę całkowicie do końca stopki kablowej.
Zacznij od pierwszego naciśnięcia na chorągiewkę lub oczko stopki kablowej.
w ten sposób zmiana długości przesunie się do tyłu.

Miedź

Polski

